

# Ínversor/cargador MultiPlus

800VA - 5kVA

Compatible con baterías de Litio-Ion

www.energiainnovadora.com



MultiPlus 24/3000/70



MultiPlus Compact 12/2000/80

#### Multi funcional, con gestión de potencia inteligente

El MultiPlus reúne, en una sola carcasa compacta, un potente inversor sinusoidal, un sofisticado cargador de baterías con tecnología adaptable y un conmutador de transferencia de CA de alta velocidad. Además de estas funciones principales, el MultiPlus dispone de varias características avanzadas, tal y como se describe más abajo.

#### Dos salidas CA

La salida principal dispone de la función "no-break" (sin interrupción). El MultiPlus se encarga del suministro a las cargas conectadas en caso de apagón o de desconexión de la red eléctrica/generador. Esto ocurre tan rápido (menos de 20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción.

La segunda salida sólo está activa cuando a una de las entradas del MultiPlus le llega alimentación CA. A esta salida se pueden conectar aparatos que no deberían descargar la batería, como un calentador de agua, por ejemplo (segunda salida disponible sólo en los modelos con conmutador de transferencia de 50A).

#### Potencia prácticamente ilimitada gracias al funcionamiento en paralelo

Hasta 6 Multis pueden funcionar en paralelo para alcanzar una mayor potencia de salida. Seis unidades 24/5000/120, por ejemplo, darán una potencia de salida de 25 kW/30 kVA y una capacidad de carga de 720 amperios.

# Capacidad de funcionamiento trifásico

Además de la conexión en paralelo, se pueden configurar tres unidades del mismo modelo para una salida trifásica. Pero eso no es todo: se pueden conectar en paralelo hasta 6 juegos de tres unidades que proporcionarán una potencia de salida de 75 kW / 90 kVA y más de 2000 amperios de capacidad de carga.

# PowerControl – Potencia limitada del generador, del pantalán o de la red

El Multi es un cargador de baterías muy potente. Por lo tanto, usará mucha corriente del generador o de la red del pantalán (casi 10 A por cada Multi de 5kVA a 230 VCA). En el Panel Multi Control puede establecerse una corriente máxima proveniente del generador o del pantalán. El MultiPlus tendrá en cuenta las demás cargas CA y utilizará la corriente sobrante para la carga, evitando así sobrecargar el generador o la red del pantalán.

#### PowerAssist - Aumento de la capacidad eléctrica del pantalán o del generador

Esta function lleva el principio de PowerControl a otra dimensión. Permite que el MultiPlus complemente la capacidad de la fuente alternativa. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, como pasa a menudo, MultiPlus compensará inmediatamente la posible falta de potencia de la corriente del pantalán o del generador con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante se utiliza para recargar la batería.

# Cargador variable de cuatro etapas y carga de bancadas de baterías dobles

La salida principal proporciona una potente carga al sistema de baterías por medio de un avanzado software de "carga variable". El software ajusta con precisión el proceso automático de tres etapas adaptándose a las condiciones de la batería y añade una cuarta etapa para prolongados periodos de carga lenta. El proceso de carga variable se describe con más detalle en la hoja de datos del Phoenix Charger y en nuestro sitio web, en el apartado "Información Técnica". Además de lo anterior, el MultiPlus puede cargar una segunda batería utilizando una salida de carga limitada independiente, pensada para cargar una batería de arranque del motor principal o del generador (dicha salida disponible únicamente en los modelos de 12V y 24V).

#### La configuración del sistema no puede ser más sencilla


Una vez instalado, el MultiPlus está listo para funcionar.

Si ha de cambiarse la configuración, se puede hacer en cuestión de minutos mediante un nuevo procedimiento de configuración del conmutador DIP. Con los conmutadores DIP se puede incluso programar el funcionamiento en paralelo y el trifásico: ¡sin necesidad de ordenador!


También se puede utilizar un VE.Net en vez de los conmutadores DIP.

Y hay disponible un sofisticado software (VE.Bus Quick Configure y VE.Bus System Configurator) para configurar varias nuevas y avanzadas características.

# PowerAssist con 2 MultiPlus en paralelo



#### Cinco unidades en paralelo: potencia de salida 25 kVA



Calle Porcel N°214, Urb. María Isabel, Arequipa - Arequipa | Perú Tel.: (054) 507474 | RPC 987090104 | RPM #958343859

E-mail: ventas@energiainnovadora.com | www.energiainnovadora.com

12 voltios MultiPlus 24 voltios 48 voltios	C 12/800/35 C 24/800/16	C 12/1200/50 C 24/1200/25	C 12/1600/70 C 24/1600/40	C 12/2000/80 C 24/2000/50	12/3000/120 24/3000/70 48/3000/35	24/5000/120 48/5000/70
PowerControl	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PowerAssist	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conmutador de transferencia (A)	16	16	16	30	16 ó 50	100
Funcionamiento en paralelo y en trifásico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		INVERS		22.1/		
Rango de tensión de entrada (V CC)	9,5 - 17 V 19 - 33 V 38 - 66 V					
Salida Potencia cont. de salida a 25 °C (VA) (3)	Tensión de salida: 230 VAC ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1% (1) 800 1200 1600 2000 3000 5000					
Potencia cont. de salida a 25 °C (VA) (3)  Potencia cont. de salida a 25 °C (W)	700	1200	1300	1600	2500	4500
Potencia cont. de salida a 23 °C (W)	650	900	1200	1450	2200	4000
Pico de potencia (W)	1600	2400	3000	4000	6000	10.000
Eficacia máxima (%)	92 / 94	93 / 94	93 / 94	93 / 94	93 / 94 / 95	94 / 95
Consumo en vacío (W)	8/10	8/10	8/10	9/11	15 / 15 / 16	25 / 25
Consumo en vacío en modo de ahorro (W)	5/8	5/8	5/8	7/9	10/10/12	20/20
Consumo en vacío en modo de búsqueda (W)	2/3	2/3	2/3	3/4	4/5/5	5/6
Consumo en vacio en modo de busqueda (w)	2/3	CARGAE		3/4	4/3/3	5/0
Entrada CA	Rango			ncia de entrada: 45 – 6	55 Hz Factor de po	tencia: 1
Tensión de carga de 'absorción' (V CC)	Rango de tensión de entrada: 187-265 V CA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz Factor de potencia: 1 14,4 / 28,8 / 57,6					
Tensión de carga de flotación (V CC)	13,8/27,6/55,2					
Modo de almacenamiento (V CC)	13,0/27,0/33,2					
Corriente de carga batería casa (A) (4)	35 / 16	50 / 25	70 / 40	80 / 50	120 / 70 / 35	120 / 70
Corriente de carga batería de arranque (A)	4 (solo modelos de 12 y 24V)					120770
Sensor de temperatura de la batería	sí sí					
		GENER				
Salida auxiliar (A) (5)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	Sí (16A)	Sí (25A)
Relé programable (6)			9	Sí		
Protección (2)			a ·	- g		
Puerto de comunicacion VE.Bus	Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervición remota e integración del sistema					
Puerto com. de uso general (7)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	Sí (8)	Sí
Remote on-off			9	Sí		
Características comunes	Temperatura de funcionamiento: -20 a $+$ 50°C (refrigerado por aire) Humedad (sin condensación): máx. 95%					
		CARCA				
Características comunes	Material y color: aluminio (azul RAL 5012) Categoría de protección: IP 21					
Conexiones de la batería	cables de batería de 1,5 metros			Pernos M8	Cuatro pernos M8 (2 conexiones positivas y 2 negativas)	
Conexión 230 V CA	Conector G-ST18i			Abrazadera de resorte	Bornes de tornillo	de 13 mm.² (6 AWG)
Peso (kg)	10	10	10	12	18	30
Dimensiones (al x an x p en mm.)		375x214x110		520x255x125	362x258x218	444x328x240
		NORMAT	TVAS			
Seguridad	EN 60335-1, EN 60335-2-29					
Emisiones / Inmunidad	EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3					
Directiva de automoción	2004/104/EC					
1) Puede ajustarse a 60 Hz; 120 V 60 Hz si se solicita 2) Claves de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja h) temperatura demasiado alta	3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 4) a 25 °C de temperatura ambiente 5) Se desconecta si no hay fuente CA externa disponible 6) Relé programable que puede configurarse, entre otros, como alarma general, subvoltaje CC o señal de arranque para el generador Capacidad nominal CA: 230V/4A Capacidad nominal CC: 4A hasta 35VDC, 1A hasta 60VDC 7) Entre otras funciones, para comunicarse con una batería BMS de Litio-lon					
f) 230 V CA en la salida del inversor g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta						



## **Multi Control Digital**

Una solución práctica y de bajo coste para el seguimiento remoto, con un selector rotatorio con el que se pueden configurar los niveles de PowerControl y PowerAssist.



#### **Panel Blue Power**

Se conecta a un Multi o a un Quattro y a todos los dispositivos VE.Net, en particular al controlador de baterías VE.Net.

Representación gráfica de corrientes y tensiones.display of currents and voltages.







# Funcionamiento y supervisión controlados por ordenador

Hay varias interfaces disponibles:

- Convertidor MK2.2 VE.Bus a RS232

Se conecta al puerto RS232 de un ordenador (ver "Guía para el VEConfigure")

- Convertidor MK2-USB VE.Bus a USB
- Se conecta a un puerto USB (ver Guía para el VEConfigure") Convertidor VE.Net a VE.Bus
- Convertidor VE.Net a VE.Bus
- Interfaz del VE.Net (ver la documentación VE.Net)
- Convertidor VE.Bus a NMEA2000
- Victron Global Remote

El Global Remote es un módem que envía alarmas, avisos e informes sobre el estado del sistema a teléfonos móviles mediante mensajes de texto (SMS). También puede registrar datos de monitores de baterías Victron, Multi, Quattro e inversores a una web mediante una conexión GPRS. El acceso a esta web es gratuito.

- Victron Ethernet Remote Para conectar a Ethernet.



## Monitor de baterías BMV

El monitor de baterías BMV dispone de un avanzado sistema de control por microprocesador combinado con un sistema de medición de alta resolución de la tensión de la batería y de la carga/descarga de corriente. Aparte de esto, el software incluye unos complejos algoritmos de cálculo, como la fórmula Peukert, para determinar exactamente el estado de la carga de la batería. El BMV muestra de manera selectiva la tensión, corriente, Ah consumidos o tiempo restante de carga de la batería, El monitor también almacena una multitud de datos relacionados con el rendimiento y uso de la batería. Hay varios modelos disponibles (ver la documentación del monitor de baterías).